

Тестовая программа для KGS39360, KGS36310 и аналогичных

Для запуска тестовой программы предварительно отключите устройство, затем нажмите кнопку «SUPER», и удерживая ее включите устройство, кнопка «SUPER» должна оставаться нажатой не менее 5 сек., пока не засветится индикатор «+8С», отпустите кнопку «SUPER» - тестовая программа активизирована.

Выбор тестового шага осуществляется нажатием переключателя температуры холодильной камеры.

Активизация выбранного тестового шага – нажатие и удержание кнопки «SUPER». Тест заканчивается автоматически, если в течение 5 минут не будет нажата какая-либо кнопка, либо при отключении устройства.

Шаги теста:

«+8С» - проверка температурных сенсоров, если индикатор светится, то все сенсоры находятся в рабочем состоянии, если мигает, то хотя бы один из сенсоров дефектен – имеется обрыв или короткое замыкание.

«+6С» - проверка вентилятора и компрессора холодильной камеры

«+4С» - проверка компрессора морозильной камеры